



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arrowweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arrowweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arrowweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ult rev. 09.06.2015

Guanto E53.03

FAMIGLIA MERCEOLOGICA : PROTEZIONE DELLE MANI

DATI GENERALI

DPI di 2^a categoria

Guanti professionali per la protezione da rischi meccanici e dal freddo; modello a 5 dita, 100% in acrilico di colore blu, 10 gauge, rivestiti sul palmo in lattice colore azzurro e con polsino elastico bordato.

I guanti sono disponibili in confezioni da 12 paia per taglia, venduti a paio e personalizzati con logo / descrizione e codici.

Codice	Taglia	Barcode
31585	8	8032765344787
31586	9	8032765344794
31587	10	8032765344817

CARATTERISTICHE

Applicazioni

Il guanto è adatto per attività che richiedono un'ottima presa, per edilizia, carpenteria metallica, industria in genere, agricoltura, operazioni di logistica e magazzino, nonché lavori in ambienti freddi sia all'aperto che in celle frigorifere.

Rischi


I guanti E53.03 **NON** sono adatti per rischi:

- chimici;
- derivanti da contatto con microrganismi (funghi, batteri – no virus);
- calore e fuoco;
- elettrici;

- contaminazione radioattiva;
- tutti gli impieghi qui non esplicitamente menzionati.

Certificazioni

I guanti E53.03 sono stati sottoposti a procedura di certificazione CE e risultano conformi a quanto prescritto dalle seguenti normative armonizzate: EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 ed EN511:2006. Essi riportano pertanto le seguenti marcature*:

EN388:2003  2 1 4 1	Livelli di protezione offerti: Resistenza all'abrasione: 2 (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al taglio: 1 (livello minimo 1 – livello massimo 5) Resistenza allo strappo: 4 (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza alla perforazione: 1 (livello minimo 1 – livello massimo 4)
EN511:2006  1 2 X	Livelli di protezione offerti: resistenza al freddo convettivo: 1 (livello minimo 1 – livello massimo 4) Resistenza al freddo di contatto: 2 (livello minimo 1 – livello massimo 4) Impermeabilità all'acqua: X** (livello minimo 0 – livello massimo 1)
	Marcatura CE, che attesta la conformità del guanto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE.

* ATTENZIONE: i livelli di prestazione indicati si riferiscono alla costruzione intera, non necessariamente al solo strato esterno. Dopo la distruzione dello strato esterno, sostituire i guanti.

** caratteristica non accertata.

USO E MANUTENZIONE



ARTICOLI TECNICI
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture, rotture o imbrattature: in tal caso il guanto va sostituito.

Lavaggio

NON E' AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche di sicurezza.

Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Eliminare i guanti secondo le vigenti normative nazionali.

